



## hydrofobeermiddel watergedragen

- ✓ Waterafstotend en duurzaam
- ✓ Ontwikkeld om een muur vochtwerend, vuilafstotend en isolerend te maken
- ✓ Alkali- en zuurbestendig en ongevoelig voor uv-straling van de zon



## EFFECTIEF, EENVOUDIG EN MAKKELIJK IN GEBRUIK

1



De ondergrond moet vrij zijn van vervuiling en gebreken die een geslaagde hydrofobering nadelig beïnvloeden.

2



De verwerkingstemperatuur dient minimaal 7°C en maximaal 25°C te zijn.

3



Bescherm niet te behandelen materialen met een geschikte beschermingslaag.

4



Draag vloeistofdichte handschoenen en een veiligheidsbril.

5



Breng het product aan door dekkend te vloeien (niet vernevelen) in een horizontale beweging, waarbij van boven naar beneden wordt gewerkt.

6



Bescherm de behandelde gevel minimaal 5 uur tegen regen. Ook wind en direct zonlicht kunnen de indringdiepte nadelig beïnvloeden.